

Arbeitseinleitung fürs Werk 31		Gültigkeit der Operation 05.11.2012	
		Letzte Änderung 10.10.2014	
TYP: SK37x		Änderung durchgeführt von DZCOVRA	
Teile-Nr. 5E0000000		Druckdatum 30.1.2015 14:12:41	
Operation-Nr. 1439	Operation-Stelle 3471	Takt 218	Profession-Nr. 690
Bezeichnung der Operation Montage der Deckenlampe vorne			
PDM 5E0 947/300, OPN Nr. 2-156,			
PR-Nr. .			
Klasse J		Verbindung mit Dokumentationspflicht	Standard Zeit 0,45 min
Aufwand			
Lohn/Operation			
Teile-Nr.	Alternative Bezeichnung	Gültigkeit der Teile von-bis	Menge
PR-Bedingung	Verpackung - SKD (Typ)		
TEXT			
Aufkleber lesen			
Aus der Sequent KIT Material abnehmen			
Vorbereitung :			
Von der Lampe den durchsichtigen Decker abkippen.			
Klemmsteine auf den Kabeln, die aus dem Deckenpanel im vorderen Dachbereich aussteigen, in die entsprechende Klemmstein-Gegenteile in der Lampe einstecken.			
Kontrolle der Verbindung der Klemmsteine durch den Rückzug.			
Lampe mithilfe von Schlössern im vorderen Rahmenteil im Deckenpanel platzieren, zuklappen.			
Durchführung - Erdung der Frontscheibe			
Im Fall der Ausführung PR Beschreibung auf dem Aufkleber + 4GX Entsprechendes Teil der vorderen Lampe nicht in die Karosserie montieren aber auf bestimmten Platz ablegen (Ablagekasten im Cockpit) und Beendigung der Montage in folgender Operation.			
Bei der Ausführung des Bündels EI mit Verbindung zum Mikrofon/			
nach der Verbindung der Verbindungstecker und dem Überziehen der Schaumröhre			
- Bündel EI nicht auf die Lampe ablegen in Hinsicht auf das Risiko des "Durchschraubens" und Beschädigung durch die scharfe Blech-Kante			
Empfehlung : Platzierung senkrecht zum Lampenteil - siehe Bild-Arbeisteinleitung.			
Diese Platzierungs-Art darf nicht bei der Montage des panoramatischen Daches angewendet werden+3FB (nach Verbindung und Verschiebung der Schaumröhre auf der Lampe liegen lassen)			
Abschluss der Befestigung:			
AKU-Anzieher eingestellt auf Moment = 2,0 ± 15% Nm			
Lampe mit 2 Stck. Schrauben in den Rahmen des Deckenpanels befestigen			
Durchsichtigen Decker zuklappen			
Ansetzen der Lampe im ganzen Umfang und Passung mit dem Deckenrahmen kontrollieren.			
Werkzeug:			
AKU Makita BFT040 FZ			
Momet Mu = 2,0 ± 15% Nm			
Magnetischer Aufsatz			
Bit Torx 20			
Formular-Nr.	VZ MB-0013/06	Gültigkeit der Operation von/bis	5.11.2012
		Druckdatum	30.1.2015 14:12:41
		Ausgedruckt von Max Mustermann (VFS3)	
Unterschrift			